

Schürzen

Merkmale

- + Beste Passform und hoher Tragekomfort durch breite Gurte
- + Leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- + Schürzen sind detektierbar
- + Blaue, hygienische TPU-X-Beriemung
- + Beim Einsatz von spitzen Messern wird Typ 4.2 empfohlen!

Ring-Durchmesser:
 7,0 mm oder 4,2 mm

Normen und Vorgaben:
 DIN EN 13998:2003 (Leistungsklasse 2)



| Typ | Schürzenmaße | Gewicht | Körpergröße | Brustumfang | Ringgeflecht | Artikelnummer |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Ø 7.0 x 0.7 | 45 x 75 cm | 1,1 kg | 160 – 172 cm | 80 – 100 cm | 7,0 x 0,7 mm | AS 02 4575 0000 |
| Ø 7.0 x 0.7 | 55 x 80 cm | 1,3 kg | 174 – 186 cm | 100 – 115 cm | 7.0 x 0,7 mm | AS 02 5580 0000 |
| Ø 7.0 x 0.7 | 60 x 85 cm | 1,5 kg | 188 – 196 cm | 120 – 130 cm | 7,0 x 0,7 mm | AS 02 6085 0000 |
| Ø 4.2 x 0.55 | 45 x 75 cm | 1,3 kg | 160 – 172 cm | 80 – 100 cm | 4,2 x 0,55 mm | AS 10 4575 0000 |
| Ø 4.2 x 0.55 | 55 x 80 cm | 1,5 kg | 174 – 186 cm | 100 – 115 cm | 4,2 x 0,55 mm | AS 10 5580 0000 |
| Ø 4.2 x 0.55 | 60 x 85 cm | 1,6 kg | 188 – 196 cm | 120 – 130 cm | 4,2 x 0,55 mm | AS 10 6085 0000 |

Hinweise zur Reinigung und Lagerung:

Die Stenschutzschürzen einschließlich Beriemung müssen unmittelbar nach dem Gebrauch mit warmem Wasser, ca. 50° C, unter Zusatz von in der Fleischerei- und Nahrungsmittelindustrie üblichen Reinigungsmitteln, durch kräftiges Abbürsten gereinigt werden. Danach mit frischem Wasser, ca. 85°C abspülen. Sehr gute Reinigung wird auch erreicht, wenn die Schürzen z.B. in einer normalen Wäschewaschmaschine gewaschen werden, ebenfalls bei ca. 50°C und unter Zusatz von Reinigungsmitteln. Die Stenschutzschürzen sind nach der Reinigung an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort einzulagern.

